



www.naturkind.com



Babykorb Lux

Bedienungs- und Pflegeanleitung

Version 2.0 DE



Liebe Eltern!

Wir freuen uns, dass Ihr Euch für einen Naturkind-Babykorb entschieden habt!

Engagiert und konsequent gehen wir als Hersteller einen sehr verantwortungsbewussten Weg: Wir entwickeln Kinderwagen, in denen sich Euer Baby wirklich wohlfühlt und gesund ins Leben starten kann.

Unser ganzes Bestreben liegt darin, den Babys einen behaglichen ersten „Wohnraum“ zu schaffen, mit Liebe zum Detail und aus den besten Materialien, die wir finden können. Dies ist unser Ziel und dieses Ziel verfolgen wir mit Liebe, Verantwortungsgefühl und Sensibilität. Jedem einzelnen Naturkind-Babykorb geben wir diese Philosophie mit auf den Weg.

**Wir bedanken uns für Euer entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen
Euch viel Freude mit Eurem neuen Naturkind-Babykorb.**

Peter Doppler, Naturkind-Gründer

Inhalt

1. Lieferumfang	4
2. Warnungen und Kompatibilität	4
2.1 Warnhinweise	4
2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen	6
3. Bedienung	7
3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen	7
3.2 Babykorb am Gestell befestigen	7
3.3 Babykorb vom Gestell abnehmen	8
3.4 Schaukelfunktion verwenden	8
3.5 Dach aufspannen und zurückklappen	9
3.6 Integriertes Belüftungsnetz	9
3.7 Einhang abnehmen und einsetzen	10
4. Pflege	11
5. Gewährleistung	12
5.1 Bestimmungen	12
5.2 Beispiele	13



max 9 kg

WARNUNG!

Dieser Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann.
Höchstgewicht des Kindes 9 kg.

1. Lieferumfang

- 1 Stück Babykorb Lux inklusive Dach
- 1 Stück Matratzenbezug
- 1 Stück seitliche Stoffauskleidung
- 1 Stück Kokos-Latex-Matratze
- 1 Stück Anleitung Babykorb Lux

Wichtig! Bewahre diese Anleitung für spätere Rückfragen auf!

2. Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

Bitte lese vor dem Gebrauch des Babykorbs diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolge sie, damit Dein Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Du lange Freude an Deinem Babykorb hast.

Lese die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahre diese Gebrauchsanweisung auf. Wenn Du die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachtest kann die Sicherheit Deines Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erkläre jeder Person, die diesen Babykorb verwendet, die genaue Bedienung!

WARNUNG!

- ! Lasse Dein Kind nie unbeaufsichtigt!
- ! Der Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen kann.
- ! Lasse andere Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Babykorbs spielen.
- ! Trage Dein Baby nur mit geschlossenem Abdeckung.
- ! Stelle den Babykorb nie in die Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen ab.
- ! Prüfe vor Gebrauch, ob der Babykorb beschädigt ist oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle darfst du den Babykorb keinesfalls benutzen!
- ! Das Höchstgewicht des Kindes darf 9 kg nicht überschreiten.
- ! Benutze diesen Babykorb nie auf einem Ständer. Stelle ihn nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.
- ! Verwende aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.
- ! Lege keine weiteren Matratzen auf die vom Hersteller mitgelieferte Matratze.
- ! Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile, Stofftiere und Kissen von Deinem Kind fernzuhalten.
- ! Du selbst bist für die Sicherheit deines Kindes verantwortlich.
- ! Trage den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrecht Position befindet und der Kopf des Kindes im Babykorb niemals niedriger als dessen Körper ist.
- ! Prüfe vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt am Gestell eingerastet ist.
- ! Kinderwagen, Sportwagen und Babykorb sind kein Bett und dürfen nur für den Transport verwendet werden!
- ! Achte auf einen vorsichtigen Umgang mit dem Babykorb, etwa beim Abstellen oder beim Durchschreiten einer Tür, um Dein Baby keinen Erschütterungen auszusetzen.
- ! Achte auf eine angemessene Körpertemperatur durch richtige Bekleidung Deines Kindes im Babykorb. Ansonsten besteht die Gefahr einer lebensbedrohlichen Überhitzung.
- ! Stelle den Babykorb nur am Boden ab. Niemals auf erhöhten Oberflächen. Absturzgefahr!

WICHTIG! Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!

Technische Änderungen vorbehalten!

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestell

	Lux	Varius Pro	Vita
Sitzeinheit Lux	✓		
Sitzeinheit Varius Pro		✓	
Sitzeinheit Vita			✓
Babykorb Lux	✓		
Babykorb Varius Pro / Vita		✓	✓
XL-Babykorb		✓	✓
Tragenest	✓	✓	✓

Warnung! Verwende niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen oder herstellerfremde Ersatzteile!

3. Bedienung

3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen



Den Babykorb baust Du auf, indem Du wie folgend beschrieben vorgehst:

1. Entferne die Matratze aus dem zusammengelegten Babykorb.
2. Es kommen zwei Metallbügel zum Vorschein. Indem Du sie nach außen drückst, stellt sich der Babykorb auf.
3. Drücke die Metallbügel (1) solange nach außen, bis sich der Babykorb aufgestellt hat und die Metallbügel an den Verankerungen am Bodenteil (2) anstehen.
4. Lege die Matratze wieder in den Babykorb.

Um den Babykorb zusammenzulegen, gehst Du in umgekehrter Reihenfolge vor.

3.2 Babykorb am Gestell befestigen



1. Aktiviere die Feststellbremse (siehe Bedienungsanleitung Deines Naturkind Kinderwagens).
2. Hebe den Babykorb am Dach an und führe die am Babykorb beidseitig angebrachten Zapfen (3) in die vorgesehenen Aufnahmen (4) am Gestell.
3. Drücke den Babykorb mit den Zapfen in die Aufnahme so weit nach unten, dass die Zapfen in die Aufnahme einrasten.

Warnung! Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingerastet ist.



VIDEO-ANLEITUNG

3.3 Babykorb vom Gestell abnehmen



1. Aktiviere die Feststellbremse (siehe Bedienungsanleitung Deines Naturkind Kinderwagens).
2. Drücke zunächst auf einer Seite der Kinderwagen-Aufnahme den hellgrauen Knopf (5).
3. Wiederhole dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
4. Entnimm nun den Babykorb.



VIDEO-ANLEITUNG

3.4 Schaukelfunktion verwenden



Wenn Du den Babykorb auf den Fußboden stellst, kannst du die Schaukelfunktion verwenden.

Klappe zum Aktivieren dieser Funktion die vier Plastikstützen (6) des Babykorbs ein.

Zum Deaktivieren dieser Funktion klappe die vier Plastikstützen aus.

Warnung! Nutze die Schaukelfunktion des Babykorbs nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund.

3.5 Dach aufspannen und zurückklappen



Zum Aufspannen:

1. Drücke den Knopf (7) am Dachgelenk und ziehe das Dach am Korkgriff in Richtung Abdeckung.
2. Um das Dach in einer Zwischenposition einzurasten, lasse den Knopf los.
3. Zum vollständigen Aufspannen halte den Knopf gedrückt und ziehe das Dach ganz nach oben.

Zum Zurückklappen:

1. Drücke den Knopf (7) am Dachgelenk, um die Arretierung zu lösen. Ziehe dann das Dach am Korkgriff in Richtung Kopfteil.
2. Um das Dach in einer Zwischenposition einzurasten, lasse den Knopf los.
3. Zum vollständigen Zurückklappen halte den Knopf gedrückt und falte das Dach ein.

3.6 Integriertes Belüftungsnetz



Um einen Hitzestau bei warmen Temperaturen zu vermeiden, kannst Du den integrierten Reißverschluss am Dach des Babykorbes öffnen. Darunter befindet sich ein integriertes Belüftungsnetz.

3.7 Einhang abnehmen und einsetzen



Der Einhang auf der Innenseite des Babykorbs lässt sich wie folgt abnehmen:

1. Öffne die beiden Plastikhebel (8), die sich auf der Innenseite des Babykorbs bei den Dachscharnieren befinden.
2. Ziehe an den Plastikhebeln, bis Du die daran befestigten Schläuche vollständig aus ihren Führungen im Rahmen des Babykorbs und den im Einhang eingearbeiteten Stoffführungen gezogen hast.



VIDEO-ANLEITUNG



Um den Einhang wieder zu befestigen, gehe wie folgt vor:

1. Lege den Einhang so in den Babykorb, dass sich das Waschetikett am Fußende befindet.
2. Befestige mit dem kürzeren der beiden Schläuche das Kopfende des Einhangs. Zunächst führe den Schlauch in die Stoffführung ein. Dann drücke den Schlauch samt Stoff in die Führung am Rahmen des Babykorbs.
3. Drücke den Schlauch solange in die Führung im Rahmen, bis der daran angebrachte Kunststoffhebel auf Höhe seiner Aufnahme ankommt. Drücke den Hebel wieder in die Aufnahme.
4. Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Babykorbs mit dem Fußende des Einhangs und dem verbleibenden längeren Schlauch.



VIDEO-ANLEITUNG

4. Pflege

Alle Baumwollteile stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden auf Naturbasis gefärbt. Diese Naturfaser ist empfindlicher als Kunstfaser und bleicht schneller aus.

Beachte unbedingt folgende Pflegeanleitung der Stoffe. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das als Füllmaterial verwendete Schafschurwollvlies verfilzt, aus dem Stoff austritt oder sich ungleichmäßig verteilt.

- ! Reinige kleine Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser. Vermeide dabei zu reiben!
- ! Alle abnehmbaren Stoffteile (Überdecke, Matratzenbezug und Innenbezug) können in der Waschmaschine im Wollprogramm bei einer Wassertemperatur von max. 30°C und mit flüssigem Wollwaschmittel gewaschen werden.
- ! Verwende keine Waschmittel mit optischem Aufheller, diese können die Farbpartikel verändern oder zerstören.
- ! Stelle das Schleudern aus (kein Schleudern, kein Endschleudern).
- ! Drehe die Stoffteile auf links und wasche diese in einem Waschbeutel oder einem Kopfkissen. Fülle die Trommel der Waschmaschine nur zu einem Drittel.
- ! Lasse die Stoffteile nur an der Luft und nach Möglichkeit im Schatten trocknen. Trockne sie niemals im Wäschetrockner.
- ! Schüttele die getrockneten Stoffteile wieder gut auf, um das Schafschurwollvlies aufzubauschen.

Die gefärbten Stoffe weisen die folgenden Licht- und Reibeechtheiten auf:

Stoffe	Lichteinheit	Reibeechtheit	
		trocken	nass
helle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	3	2
dunkle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	2	2

Beachte bitte, dass höhere Ozonwerte eine negative Auswirkung auf die Farbechtheit der Stoffteile haben. Da Stoffe auch auf Sonneneinstrahlung sensibel reagieren, empfehlen wir Dir, den Kinderwagen von der prallen Sonne fernzuhalten.

5. Gewährleistung

5.1 Bestimmungen

Du hast auf diesen Babykorb einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Deinen Händler an Dich.

Zum Nachweis bewahre daher bitte den Kaufbeleg auf. Ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produktes an Dich vorliegen.

Folgende Punkte fallen nicht unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.

5.2 Beispiele

In all den folgenden Fällen handelt es sich um keine Gewährleistungsfälle:

- Bei der Herstellung lassen sich Farbunterschiede der Textilien nicht immer vermeiden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Beim Ausbleichen oder Regenrändern in den Textilien handelt es sich um keine Materialfehler, sondern um normale Abnutzungserscheinungen.
- Mechanische Einwirkungen wie Reibung oder Scheuern oder unsachgemäße Behandlung, die Löcher oder Scheuerstellen im Stoff verursachen.
- Bei richtiger Wäsche der Babykorbtextilien verändert sich der Stoff bzw. die Schafwolle nicht! Bitte beachte unbedingt die genaue Waschanleitung in der Pflegeanleitung! Sollte der Stoffbezug folgende Mängel nach einer Wäsche aufweisen, ist dies eindeutig auf unsachgemäße Wäsche zurückzuführen und fällt nicht unter Gewährleistung:
 - Stoffbezug ist eingegangen
 - Wolle hat sich verfilzt
 - Wolle ist vermehrt aus dem Stoff ausgetreten
 - Die gleichmäßige Verteilung der Wolle im Bezug ist nicht mehr gegeben.
- Stoff und Wolle sind so aufeinander abgestimmt, dass bei normalem Gebrauch kaum Wolle durchdringt. Durch die mechanische Beanspruchung bei normalem Gebrauch ist es jedoch ganz natürlich, wenn Wollfasern durch den Stoff dringen. Diese kannst Du einfach mit einer Kleiderbürste entfernen.
- Bitte prüfe beim Kauf, ob alle Textilien einwandfrei genäht sind bzw. die Druckknöpfe gut befestigt sind. Im Falle einer Beanstandung bitten wir Dich um sofortige Reklamation innerhalb von 2 Wochen. Reklamationen später als 1 Monat nach Geburtsdatum Deines Kindes können nicht mehr anerkannt werden und werden als Abnutzungserscheinung angesehen.



Aus Liebe. Natürlich.

Unsere Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau (kBA) bzw. biologischer Tierhaltung (kbT). Bei der Verarbeitung werden keinerlei giftige Chemikalien eingesetzt. Jeder Naturkind-Babykorb wird in Handarbeit für Dich gefertigt!



Bio
Schafschurwolle



Bio
Baumwolle



Holz



Kork



Kokos

Unsere Modelle entsprechen den Euro-Normen „EN 1888-2:2019“ sowie „EN 1466:2015“.