



Bedienungs- und Pflegeanleitung XL-Babykorb

Version 1.4 DE 1



WARNUNG – Dieser Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann. Höchstgewicht des Kindes 15 kg.



„Klimaneutral gedruckt“ auf Recyclingpapier aus 100 % Altpapier



Liebe Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Naturkind-Babykorb entschieden haben!

Konsequent und engagiert gehen wir als Hersteller einen sehr verantwortungsbewussten Weg: Kinderwagen, in denen sich Ihr Baby wirklich wohl fühlt und gesund ins Leben gehen kann, zu entwickeln und herzustellen.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Naturkind-Babykorb.

Unser ganzes Bestreben liegt darin, den Babys einen behaglichen ersten „Wohnraum“ zu schaffen, mit Liebe zum Detail und aus den besten Materialien, die wir finden können.

Dies ist unser Ziel und dieses Ziel verfolgen wir mit Liebe, Verantwortungsgefühl und Sensibilität.

Jedem einzelnen Naturkind-Babykorb geben wir diese unsere Philosophie mit auf den Weg.

Ihr Naturkind-Team

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	4
2	Warnungen und Kompatibilität	4
2.1	Warnhinweise	4
2.2	Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen	5
3	Bedienung	6
3.1	Babykorb aufbauen und zusammenlegen	6
3.2	Rückenlehne verstellen	7
3.3	Babykorb am Gestell befestigen	8
3.4	Babykorb vom Gestell abnehmen	9
3.5	Schaukelfunktion verwenden	9
3.6	Dach aufspannen und zurückklappen	10
4	Pflege	11
5	Gewährleistung	12
5.1	Bestimmungen	12
5.2	Beispiele	12

1 Lieferumfang

Stückzahl	Beschreibung
XL-Babykorb	
1,00	XL-Babykorb inklusive Dach
1,00	Matratzenbezug
1,00	Seitliche Stoffauskleidung
1,00	Kokos-Latex-Matratze
1,00	Anleitung XL-Babykorb

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

2 Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

HINWEIS! Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Babykorbs diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolgen Sie sie, damit Ihr Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Sie lange Freude an Ihrem Babykorb haben.

Lesen Sie die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf. Wenn Sie die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachten kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erklären Sie jeder Person, die diesen Babykorb verwendet, die genaue Bedienung! **Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!**

WARNUNG – Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

WARNUNG – Der Babykorb ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen kann.

WARNUNG – Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Babykorbs spielen.

WARNUNG – Tragen Sie Ihr Baby nur mit geschlossenem Deckel.

WARNUNG – Stellen Sie den Babykorb nie in die Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen ab.

WARNUNG – Prüfen Sie vor Gebrauch, ob der Babykorb beschädigt ist oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle dürfen Sie den Babykorb keinesfalls benutzen!

WARNUNG – Das Höchstgewicht des Kindes darf 15 kg nicht überschreiten.

WARNUNG – Benutzen Sie diesen Babykorb nie auf einem Ständer. Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

WARNUNG – Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.

WARNUNG – Legen Sie keine zusätzliche Matratze in den Babykorb.

WARNUNG – Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Kindern fernzuhalten.

WARNUNG – Sie selbst sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.

WARNUNG – Tragen Sie den Babykorb nur am Dachgriff. Achten Sie darauf, dass das Dach in der senkrechten Position eingerastet ist. Tragen Sie den Babykorb so, dass sich das Baby in waagrechter Position befindet und der Kopf des Kindes im Babykorb niemals niedriger als dessen Körper ist.

WARNUNG – Prüfen Sie vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingerastet ist!

WARNUNG – Kinderwagen, Sportwagen und Babykorb sind kein Bett und dürfen nur für den Transport verwendet werden!

WARNUNG – Stellen Sie den Kinderwagen immer außerhalb der Reichweite von Kindern ab und verbieten Sie den Kindern das Spielen im oder am Babykorb.

WARNUNG – Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

WARNUNG – Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen

In der folgenden Tabelle ist mit einem „✓“ markiert, welches Naturkind-Produkt mit welchem Naturkind-Gestell kompatibel ist.

	Gestell			
	„LUX“	„Terra“	„Varius pro“	„VITA“
Sitzeinheit „LUX“	✓			
Sitzeinheit „Terra“		✓		
Sitzeinheit „Varius pro“			✓	
Sitzeinheit „VITA“				✓
Babykorb 1			✓	✓
Babykorb „LUX“	✓			
XL-Babykorb			✓	✓
Tragenest 1	✓	✓	✓	✓
Regenschutz „LUX“	✓			
Regenschutz „Terra/VITA“		✓		✓
Regenschutz „Varius pro“			✓	

WARNUNG – Verwenden Sie niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen!

3 Bedienung

3.1 Babykorb aufbauen und zusammenlegen

Den Babykorb bauen Sie auf, indem Sie wie folgend beschrieben vorgehen:

Video-Anleitung:



1. Entfernen Sie die Matratze aus dem zusammengelegten Babykorb.
2. Es kommen zwei schwarze Metallbügel zum Vorschein: Einer am Fuß- und einer am Kopfende. Indem Sie den Metallbügel am Fußende nach außen drücken stellt sich der Babykorb dort auf.



3. Daraufhin wird der Metallbügel am Kopfende zunächst hinter die Rückenlehne gelegt. Heben Sie hierzu die Rückenlehne an und klappen Sie sie um, sodass Sie den Metallbügel dahinter platzieren können.




4. Drücken Sie die beiden Metallbügel solange nach außen, bis sich der Babykorb vollständig aufstellt hat und die Metallbügel in die Metallverankerungen eingerastet sind.



5. Klappen Sie die Rückenlehne wieder in Richtung Kopfende zurück.

Sofern Sie beabsichtigen, den Babykorb mit aufgestellter Rückenlehne zu verwenden, bringen Sie einen Gurt auf den beiden seitlich angebrachten Ösen (1) an.



6. Legen Sie die Matratze wieder in den Babykorb.

Um den Babykorb zusammenzulegen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

3.2 Rückenlehne verstellen

Um die Rückenlehne auf eine der drei möglichen aufrechten Positionen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie gegebenenfalls die Matratze aus dem aufgebauten Babykorb. Am Kopfende des Babykorbs kommt die verstellbare Rückenlehne zum Vorschein.
2. Um die Rückenlehne in eine der drei aufrechten Positionen zu bringen, rasten Sie den schwarzen Bügel an der Hinterseite der Rückenlehne wie abgebildet in einen der drei Haken.

Video-Anleitung:



3. Legen Sie die Matratze wieder in den Babykorb und stülpen Sie dabei das Kopfende der Matratze über die Rückenlehne.



Um die Rückenlehne in die waagrechte Position zu bringen, heben Sie den schwarzen Bügel an der Hintenseite der Rückenlehne nach oben und legen danach die Lehne auf den Boden des Babykorbs.

WARNUNG – Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

WARNUNG – Die Sitzposition ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

3.3 Babykorb am Gestell befestigen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Führen Sie die am Babykorb beidseitig angebrachten Metallstifte in die vorgesehenen Schlitze (2) im Gestell.



3. Drücken Sie den Babykorb auf Höhe der Arretierungen (3) so weit nach unten, bis sie auf beiden Seiten des Kinderwagens hörbar schließen. Vergewissern Sie sich, dass die Arretierungen – wie in der folgenden Abbildung dargestellt – auf beiden Seiten des Kinderwagens über den Metallstiften des Babykorbs geschlossen sind.



WARNUNG – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Babykorb korrekt eingearstet ist.

WARNUNG – Wenn Sie den Babykorb am Gestell befestigen darf sich darin kein Kind befinden.

3.4 Babykorb vom Gestell abnehmen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Drücken Sie zunächst wie dargestellt den roten Stift nach unten, halten Sie diesen gedrückt und ziehen Sie dann den Hebel wie dargestellt in Richtung des Stiftes solange heran, bis sich die Verriegelung hörbar öffnet. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.



3. Ziehen Sie die Sitzeinheit bzw. den Babykorb solange in Richtung des Lenkbügels, bis die Arretierungen (3) den Metallstift auf beiden Seiten des Kinderwagens freigeben.



4. Entnehmen Sie nun die Sitzeinheit bzw. den Babykorb.

WARNUNG – Wenn Sie die Sitzeinheit bzw. den Babykorb vom Gestell abnehmen darf sich darin kein Kind befinden.

3.5 Schaukelfunktion verwenden

Stellen Sie den Babykorb auf den Fußboden, können Sie die Schaukelfunktion verwenden. Klappen Sie zum Aktivieren dieser Funktion die vier Plastikstützen (zwei auf jeder Seite) des Babykorbs ein.

Zum Deaktivieren dieser Funktion klappen Sie die vier Plastikstützen aus.



WARNUNG – Stellen Sie diesen Babykorb nur auf einem trockenen, festen und geraden Untergrund ab.

3.6 Dach aufspannen und zurückklappen

Um das Dach des Babykorbs aufzuspannen:

1. Ziehen Sie das Dach am Dachgriff nach vorne in Richtung Fußteil.
2. Zuerst rastet ein Dachgelenk ein. Ziehen Sie das Dach weiter, bis auch das zweite Dachgelenk einrastet.

Um das Dach des Babykorbs zurückzuklappen:

1. Ziehen Sie das Dach am Dachgriff einige Millimeter Richtung Fußteil. Halten Sie das Dach in dieser Position unter Spannung.
2. Drücken Sie nacheinander die runden Knöpfe an den Dachgelenken (4) auf beiden Seiten des Dachs. Dadurch werden die Dachgelenke zum Zurückklappen des Dachs freigegeben.



3. Klappen Sie dann das Dach zurück.

4 Pflege

Alle Baumwollstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und werden auf Naturbasis gefärbt. Diese Naturfaser ist empfindlicher als Kunstfaser und bleicht schneller aus als diese.

Beachten Sie unbedingt die folgende Pflegeanleitung der Stoffe. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das als Füllmaterial verwendete Schafschurwollvlies verfilzt, aus dem Stoff austritt oder sich ungleichmäßig verteilt.

- Reinigen Sie kleine Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser. Vermeiden Sie dabei zu reiben oder zu rubbeln.
- Alle abnehmbaren Stoffteile (Überdecke, Matratzenbezug und Innenbezug) können in der Waschmaschine im Wollprogramm bei einer Wassertemperatur von maximal 30 °C und mit flüssigem Wollwaschmittel gewaschen werden. Verwenden Sie keine Waschmittel mit optischem Aufheller – diese können die Farbpartikel verändern oder zerstören. Reduzieren Sie die Wäschemenge stark – füllen Sie die Trommel nur bis zu einem Drittel. Stellen Sie das *Schleudern aus* (kein Schleudern / kein Endschleudern). Drehen Sie die Stoffteile auf links und waschen Sie sie in einem Waschbeutel oder einem Kopfkissenbezug.
- Lassen Sie die Stoffteile nur an der Luft und nach Möglichkeit im Schatten trocknen. Trocknen Sie sie niemals in einem Wäschetrockner.
- Schütteln Sie getrocknete Stoffteile wieder gut auf, um das Schafschurwollvlies aufzubauschen.

Die gefärbten Stoffe weisen die folgenden Licht- und Reibeechtheiten auf:

Stoffe	Lichtecktheit	Reibeechtheit	
		trocken	nass
Helle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	3	2
Dunkle Bio-Baumwollfarben	3 bis 4	2	2

Beachten Sie bitte, dass höhere Ozonwerte eine negative Auswirkung auf die Farbechtheit der Stoffteile haben. Da Stoffe auch auf Sonneneinstrahlung sensibel reagieren, empfehlen wir Ihnen, den Kinderwagen von der prallen Sonne fernzuhalten.

5 Gewährleistung

5.1 Bestimmungen

Sie haben auf diesen Babykorb einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Ihren Händler an Sie. Zum Nachweis bewahren Sie daher bitte den Kaufbeleg auf; ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an Sie vorliegen.

Folgende Punkte fallen *nicht* unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen.
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.

5.2 Beispiele

In all den folgenden Fällen handelt es sich um keine Gewährleistungsfälle.

- Bei der Herstellung lassen sich *Farbunterschiede der Textilien* nicht immer vermeiden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Beim *Ausbleichen oder Regenrändern in den Textilien* handelt es sich um keine Materialfehler, sondern um eine normale Abnutzungserscheinung.
- Mechanische Einwirkungen wie Reibung oder Scheuern oder unsachgemäße Behandlung, die *Löcher oder Scheuerstellen im Stoff* verursachen.
- Bei richtiger Wäsche der Babykorbtextilien verändert sich der Stoff bzw. die Schafwolle nicht! Bitte beachten sie unbedingt die genaue Waschanleitung in der Pflegeanleitung. Sollte der Stoffbezug folgende *Mängel nach einer Wäsche* aufweisen, ist dies eindeutig auf unsachgemäße Wäsche zurückzuführen und fällt nicht unter Gewährleistung:
 - Stoffbezug ist eingegangen.
 - Wolle hat sich verfilzt.
 - Wolle ist vermehrt aus dem Stoff ausgetreten.
 - Die gleichmäßige Verteilung der Wolle im Bezug ist nicht mehr gegeben.
- Stoff und Wolle sind so aufeinander abgestimmt, dass bei normalem Gebrauch kaum Wolle durchdringt. Durch die mechanische Beanspruchung bei normalem Gebrauch ist es jedoch ganz natürlich, wenn *Wollfasern durch den Stoff dringen*. Diese können Sie einfach mit einer Kleiderbürste entfernen.
- *Einreißen der Nähte bzw. Druckknöpfe*: Bitte prüfen Sie beim Kauf, ob alle Textilien einwandfrei genäht sind bzw. die Druckknöpfe gut befestigt sind.
Im Falle einer Beanstandung bitten wir Sie um sofortige Reklamation innerhalb von zwei (2) Wochen. Reklamationen später als einen (1) Monat nach Geburtsdatum Ihres Kindes können nicht mehr anerkannt werden und werden als Abnutzungserscheinung angesehen.

Aus Liebe. Natürlich.

Dieser Naturkind-Babykorb besteht aus reinen Naturmaterialien:

Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) für die Stoffteile

Reine Bio-Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) für die Füllung

✓ Kokos

✓ Holz

Jeder Naturkind-Babykorb wird in Handarbeit für Sie gefertigt!

Unsere Modelle entsprechen den Euro-Normen

- EN 1888-2012
- EN 1466-2014

Naturkind Kinderwagen, Naturkind GmbH

Langwiesen 19, A-4209 Engerwitzdorf

Tel.: +43 7235 62243, Fax: +43 7235 622433, kinderwagen@naturkind.at, www.naturkind.at