



www.naturkind.com



Autoschalen-Adapter

Bedienungsanleitung Version 2.0 DE

Baby car seat adapter

Operating instructions Version 2.0 EN

Babylift til bil - adapter

Brugervejledning Version 2.0 DK

Inhalt

1. Lieferumfang	3
2. Warnungen und Kompatibilität	3
2.1 Warnhinweise	3
2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen	5
3. Bedienung Adapter Lux	6
3.1 Adapter am Gestell befestigen	6
3.2 Babyschale am Adapter befestigen	6
3.3 Babyschale vom Adapter abnehmen	7
3.4 Adapter vom Gestell abnehmen	7
4. Bedienung Adapter Varius Pro und Vita	8
4.1 Adapter am Gestell befestigen	8
4.2 Babyschale am Adapter befestigen	9
4.3 Babyschale vom Adapter nehmen	9
4.4 Adapter vom Gestell abnehmen	10
5. Gewährleistung	11
5.1 Bestimmungen	11

Dieser Adapter ist ausschließlich für ein (1) Kind bis zu einem Gewicht bis 10 kg bestimmt. Sichere Dein Kind in der Auto-Babyschale mit den darin verbauten Gurten entsprechend den Vorgaben des Herstellers der Auto-Babyschale!

1. Lieferumfang

1 x Adapter-Set Lux oder Varius Pro
1 x Bedienungsanleitung

WICHTIG! Bewahre diese Anleitung für spätere Rückfragen auf und lies sie vor der Benutzung sorgfältig durch.

2. Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

HINWEIS!

Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lese vor dem Gebrauch des Adapters diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolge sie, damit Dein Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Du lange Freude an Deinem Adapter hast.

Beachte vor Gebrauch Deines Adapters unbedingt die Bedienungsanleitung Deines Kinderwagens und die Bedienungsanleitung Deiner Auto-Babyschale. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind auch bei Montage der Auto-Babyschale am Kinderwagengestell gültig.

Lese die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahre diese Gebrauchsanleitung auf. Wenn Du die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachtest kann die Sicherheit Deines Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erkläre jeder Person, die den Adapter verwendet, die genaue Bedienung!

Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!

WARNUNG!

- ! Lasse Dein Kind nie unbeaufsichtigt!
- ! Dieser Adapter ist ausschließlich für ein (1) Kind bis zu einem Gewicht bis 10 kg bestimmt.
- ! Sichere Dein Kind in der Auto-Babyschale mit den darin verbauten Gurten entsprechend den Vorgaben des Herstellers der Auto-Babyschale!
- ! Es ist zu überprüfen, dass der Adapter vor Gebrauch korrekt eingerastet ist.
- ! Vergewissere Dich vor Befestigung der Auto-Babyschale am Adapter davon, dass der Adapter korrekt im Gestell eingerastet ist!
- ! Befestige die Auto-Babyschale nie in Fahrtrichtung des Gestells!
- ! Lasse Dein Kind weder mit dem Wagen noch mit der Auto-Babyschale spielen.
- ! Hebe den Kinderwagen niemals mit Deinem Kind darin hoch.
- ! Prüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gestell, der Adapter oder die Auto-Babyschale beschädigt sind oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle dürfen sie keinesfalls benutzt werden!
- ! Betätige beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse und kontrolliere, ob die Hinterräder blockiert sind.
- ! Achte beim Herausnehmen und Hineinsetzen Deines Kindes immer darauf, dass die Feststellbremse betätigt ist.
- ! Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Deinem Kind fernzuhalten.
- ! Verwende aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.
- ! Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- ! Vergewissere Dich, dass Dein Kind beim Auf- und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- ! Verwende immer das Rückhaltesystem.
- ! Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- ! Die Sitzeinheit oder der Babykorb oder die Tragetasche darf nicht im Auto verwendet werden.
- ! Befestige keine Lasten am Schieber oder an den Seiten des Wagens. Das beeinträchtigt dessen Standfestigkeit.

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen

	Lux	Varius Pro	Vita
Sitzeinheit Lux	✓		
Sitzeinheit Varius Pro		✓	
Sitzeinheit Vita			✓
Babykorb Lux	✓		
Babykorb Varius Pro / Vita		✓	✓
XL-Babykorb		✓	✓
Tragenest	✓	✓	✓
Adapter Lux	✓		
Adapter Varius Pro / Vita		✓	✓

Warnung! Verwende niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen oder herstellerfremde Ersatzteile!

3. Bedienung Adapter Lux

3.1 Adapter am Gestell befestigen



1. Aktiviere die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Deines Kinderwagens).
2. Führe die beiden Adapter mit ihren Zapfen voran in die vorgesehenen Aufnahmen im Gestell (1).
3. Drücke die Adapter so weit in die Aufnahmen nach unten, dass die Zapfen dort einrasten.



Warnung!

Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass der Adapter korrekt eingerastet ist.

Wenn Du den Adapter am Gestell befestigst darf dieser nicht bereits an der Auto-Babyschale montiert sein.

3.2 Babyschale am Adapter befestigen

1. Aktiviere die Feststellbremse des Kinderwagens (vgl. Bedienungsanleitung Deines Kinderwagens).
2. Stelle den Tragegriff der Babyschale senkrecht, sodass er einrastet.
3. Fixiere die Babyschale mit ihren Befestigungsschlitzen auf dem Adapter. Die Babyschale rastet mit einem hörbaren Klicken beidseitig ein. Vergewissere Dich, dass die Babyschale sicher am Adapter befestigt ist.

Warnung!

Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass die Babyschale korrekt am Adapter eingerastet ist.

Befestige die Babyschale nie in Fahrtrichtung des Gestells!

3.3 Babyschale vom Adapter abnehmen

1. Aktiviere die Feststellbremse des Kinderwagens (vgl. Bedienungsanleitung Deines Kinderwagens).
2. Stelle den Tragegriff der Babyschale senkrecht, sodass er einrastet.
3. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Drucktasten an der Babyschale (vgl. Bedienungsanleitung Deiner Babyschale) kannst Du den Sitz vom Adapter abheben.

3.4 Adapter vom Gestell abnehmen



1. Aktiviere die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Deines Kinderwagens).
2. Drücke zunächst auf einer Seite des Gestells den hellgrauen Druckknopf (2).
3. Wiederhole dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
4. Entnimm nun die Adapter.

4. Bedienung Adapter Varius Pro und Vita

4.1 Adapter am Gestell befestigen



1. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
2. Führen Sie die beidseitig angebrachten Metallstifte am Adapter in die vorgesehenen Schlitze (3).
3. Drücke den Adapter auf Höhe der Arretierungen (4) so weit nach unten, bis sie auf beiden Seiten des Kinderwagens hörbar schließen. Vergewissere Dich, dass die Arretierungen, wie in der Abbildung dargestellt, auf beiden Seiten des Kinderwagens über den Metallstiften des Adapters geschlossen sind.



Warnung!

Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass der Adapter korrekt eingerastet ist.

Wenn Du den Adapter am Gestell befestigst darf dieser nicht bereits an der Auto-Babyschale montiert sein.

4.2 Babyschale am Adapter befestigen

1. Betätige die Feststellbremse des Kinderwagens.
2. Befestige den Adapter wie beschrieben am Gestell.
3. Stelle den Tragegriff der Babyschale senkrecht, sodass er einrastet. Fixiere die Babyschale mit den Befestigungsschlitten auf dem Adapter. Der Sitz rastet mit einem hörbaren „Klick“ beidseitig ein. Prüfe durch Anheben die sichere Befestigung der Babyschale am Adapter.

Warnung!

Vergewissere Dich vor Gebrauch, dass die Babyschale korrekt am Adapter eingerastet ist.

Befestige die Babyschale nie in Fahrtrichtung des Gestells!

4.3 Babyschale vom Adapter nehmen

1. Betätige die Feststellbremse des Kinderwagens. Stelle den Tragegriff der Babyschale senkrecht, sodass er einrastet.
2. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Drucktasten an der Babyschale rechts und links kannst Du den Sitz vom Adapter abheben.

4.4 Adapter vom Gestell abnehmen



1. Aktiviere die Feststellbremse.
2. Drücke zunächst wie dargestellt den roten Stift nach unten, halte diesen gedrückt und ziehe dann den Hebel wie dargestellt in Richtung des Stiftes solange heran, bis sich die Verriegelung hörbar öffnet. Wiederhole dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
3. Ziehe den Aufsatz bzw. Babykorb solange in Richtung des Lenkbügels, bis die Arretierungen (5) den Metallstift auf beiden Seiten des Kinderwagens freigeben.
4. Entnimm nun den Aufsatz bzw. Babykorb.



5. Gewährleistung

5.1 Bestimmungen

Du hast auf diesen Adapter einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Deinen Händler an Dich. Zum Nachweis bewahre daher bitte den Kaufbeleg auf. Ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an Dich vorliegen.

Folgende Punkte fallen nicht unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.



www.naturkind.com



Baby car seat adapter

Operating instructions

Version 2.0 EN

Content

1. Scope of delivery	15
2. Warnings and compatibility	15
2.1 Warnings	15
2.2 Compatibility of Naturkind-products with Naturkind-frame	17
3. Operation of the Lux adapter	18
3.1 Attaching the adapter to the frame	18
3.2 Attaching the baby seat to the adapter	18
3.3 Removing the baby seat from the adapter	19
3.4 Removing the adapter from the frame	19
4. Operation of the adapters for Varius Pro and Vita	20
4.1 Attaching the adapter to the frame	20
4.2 Attaching the baby seat at the adapter	21
4.3 Removing the baby seat from the adapter	21
4.4 Removing the adapter from the frame	22
5. Guarantee	23
5.1 Provisions	23

**This adapter is designed exclusively for one (1) child with a weight of up to 10 kg.
Secure your child in the baby car seat using the built-in straps in line with the baby car
seat manufacturer's instructions!**

1. Scope of delivery

1 pc adapter-set Lux or Varius Pro
1 pc operating instructions

IMPORTANT! Keep these operating instructions for future reference and carefully read them before use.

2. Warnings and compatibility

2.1 Warnings

NOTE!

Subject to technical modifications.

Please read these operating instructions carefully before you use the adapter and follow the instructions to ensure maximum safety for your child, so that you may enjoy your adapter for a long time.

Before using this adapter, you should in any case follow the operating instructions of your stroller and the operating instructions of your baby car seat. The safety notes contained in them also apply when mounting the baby car seat on the stroller frame.

Read the following note and warnings carefully before using the adapter and keep these operating instructions for future reference. If you do not observe the instructions mentioned here, the safety of your child might be put at risk. Please explain the precise operation to everyone who uses your adapter!

We cannot assume any liability for accidents arising from a non-observance of these instructions!

WARNING!

- ! Never leave your child unattended!
- ! This adapter is exclusively intended for one (1) child up to a weight of 10 kg.
- ! Secure your child in the baby car seat using the built-in straps in line with the baby car seat manufacturer's instructions!
- ! Ensure that the adapter has been properly engaged before use.
- ! Ensure that the adapter is correctly engaged in the frame before attaching the baby car seat to the adapter.
- ! Never fasten the car baby seat in the driving direction of the stroller frame!
- ! Do not let your child play with the stroller or the baby car seat.
- ! Never lift your stroller off the ground when your child is in it.
- ! Before each use, check whether the frame, the adapter or the baby car seat are damaged or parts are broken or torn – in this case, they must not be used under any circumstances!
- ! Always actuate the parking brake when you park the stroller and check whether the rear wheels are blocked.
- ! Always make sure that the parking brake is applied when you put your child in the car seat or take it out of the car seat.
- ! In order to prevent your child from suffocating, keep small parts away from your child.
- ! For safety reasons, only use original accessories and spare parts by Naturkind.
- ! Please make sure that all locks are engaged before use.
- ! In order to avoid the risk of injuries, make sure that your child is out of reach when you fold and unfold the stroller.
- ! Always use the restraint system.
- ! This product is not suited for jogging or skating.
- ! The seating unit or the hard carrycot or the soft carrycot must not be used in the car.
- ! Do not attach any loads to the slider or the sides of the stroller as this might impair its stability.

2.2 Compatibility of Naturkind-products with Naturkind-frame

	Lux	Varius Pro	Vita
Seating unit Lux	✓		
Seating unit Varius Pro		✓	
Seating unit Vita			✓
Hard carrycot Lux	✓		
Hard carrycot Varius Pro / Vita		✓	✓
XL hard carrycot		✓	✓
Soft carrycot	✓	✓	✓
Adapter Lux	✓		
Adapter Varius Pro / Vita		✓	✓

Warning! Never use combinations of Naturkind products and Naturkind frames that are incompatible with one another or third party spare parts!

3. Operation of the Lux adapter

3.1 Attaching the adapter to the frame



1. Activate the parking brake (see the operating instructions of your stroller).
2. Insert both adapters with their pins first in the provided receivers in the frame
3. Push the adapters into the receivers until the pins engage in the receivers.

Warning!

Before use, make sure that the adapter is properly engaged.

Always connect the adapter to the frame before connecting the baby car seat to the adapter.



3.2 Attaching the baby seat to the adapter

1. Activate the parking brake (see the operating instructions of your stroller).
2. Position the handle bar of the baby seat vertically so that it locks into position.
3. Attach the baby seat to the adapter using its mounting slots. The baby seat is engaged on both sides with an audible click. Make sure that the baby seat is safely attached to the adapter.

Warning!

Before use, make sure that the baby seat is properly engaged in the adapter.

Never attach the baby seat in the driving direction of the frame!

3.3 Removing the baby seat from the adapter

1. Activate the parking brake (see the operating instructions of your stroller).
2. Position the handle bar of the baby seat vertically so that it locks into position.
3. The seat may be lifted from the adapter by simultaneously pressing both push buttons at the baby seat (see the operating instructions of your baby seat).

3.4 Removing the adapter from the frame



1. Activate the parking brake (see the operating instructions of your stroller).
2. First press the light grey push button (2) on one side of the frame.
3. Repeat this on the other side of the stroller.
4. Afterwards remove the adapters.

4. Operation of the adapters for Varius pro and Vita

4.1 Attaching the adapter to the frame



1. Activate the parking brake
2. Insert the metal pins that are located on both sides of the adapter in the foreseen slots (3).
3. Push the adapter at the level of the locks (4) down until they engage on both sides of the stroller with an audible click.
4. Make sure that the locks – as shown in the illustration – are closed on both sides of the stroller using the metal pins of the adapter.



Warning!

Before every use, make sure that the adapter make is properly engaged.

Always connect the adapter to the frame before connecting the baby car seat to the adapter.

4.2 Attaching the baby seat at the adapter

1. Actuate the parking brake of the stroller.
2. Attach the adapter as described to the frame.
3. Position the handle bar of the baby seat vertically so that it locks into position. Attach the baby seat to the adapter using the mounting slots. The baby seat is engaged on both sides with an audible „click“. Make sure that the baby seat is safely attached to the adapter by lifting it.

Warning!

Before use, make sure that the adapter is properly engaged.

Never attach the baby seat in the driving direction of the frame!

4.3 Removing the baby seat from the adapter

1. Actuate the parking brake of the stroller. Position the handle bar of the baby seat vertically so that it locks into position.
2. The seat may be lifted from the adapter by simultaneously pressing both push buttons on the right and left side (see the operating instructions of your baby seat).

4.4 Removing the adapter from the frame



1. Activate the parking brake.
2. First press the red pin downward (as illustrated), keep it pressed and afterwards pull the lever as illustrated towards the pin until the locks opens audibly. Repeat this on the other side of the stroller.
3. Pull the hard carrycot or the soft carrycot towards the steering arm until the locks (5) on the metal pin on both sides of the stroller are released.
4. Now remove the hard carrycot or the soft carrycot.



5. Guarantee

5.1 Provisions

You have a guarantee claim within a period of two years for this adapter. The period starts with the delivery of the product by the distributor. Please keep your receipt as proof; a complaint cannot be processed without an invoice.

The guarantee relates to all defects in material and workmanship that are present at the time the product is delivered to you.

The following points are not covered by the guarantee:

- wear and tear
- consequences of improper use
- consequences of excessive use or load
- consequences of incorrect assembly or repair
- consequences of careless handling or a lack of care and maintenance
- consequential damages that result from smaller, disregarded damages or defects
- consequences of improper or independent repairs or changes of the product without prior approval of Naturkind



www.naturkind.com



Babylift til bil – adapter

Brugervejledning

Version 2.0 DK

Indhold

1. Leveringsomfang	27
2. Advarsler og kompatibilitet	27
2.1 Advarsler	27
2.2 Kompatibilitet af Naturkind-produkter med Naturkind-stel	29
3. Brug af adapter Lux	30
3.1 Monter adapter på stellet	30
3.2 Monter babylift på adapteren	30
3.3 Fjern babylift fra adapteren	31
3.4 Fjern adapter fra stellet	31
4. Brug af adapter Varius pro og Vita	32
4.1 Monter adapter på stellet	32
4.2 Monter babylift på adapteren	33
4.3 Fjern babylift fra adapteren	33
4.4 Fjern adapter fra stellet	34
5. Garanti	35
5.1 Regler	35

Denne adapter er udelukkende beregnet til et (1) barn med en maksimal vægt på 10 kg.
Du skal sikre dit barn i babylift til bilen med de derpå anbragte seler, i henhold til anvisningerne fra babyliftproducenten.

1. Leveringsomfang

1 styk Lux adapter / Varius Pro adapter

1 styk brugervejledning

VIGTIGT! Du skal gemme denne vejledning, hvis du har spørgsmål i fremtiden, samt læse den omhyggeligt før brug.

2. Advarsler og kompatibilitet

2.1 Advarsler

OBS!

Der tages forbehold for ret til tekniske ændringer.

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt og opmærksomt igennem. Følg samtlige anvisninger, for at dit barn oplever den maksimale sikkerhed, og for at du kan glæde dig længe over din adapter.

Du skal under alle omstændigheder overholde din barnevogns brugervejledning samt brugervejledningen til din babylift til bilen, før du bruger din adapter. Sikkerhedsanvisninger i brugervejledningerne skal derudover også overholdes ved montering af babyliften på barnevognsstel.

Du skal læse de følgende anvisninger og advarsler omhyggeligt før brugen samt gemme denne brugervejledning. Hvis ikke du overholder de her anførte anvisninger og advarsler, kan dette betyde, at dit barns sikkerhed påvirkes negativt. Du skal derfor forklare alle personer, som bruger adapteren, hvordan den helt nøjagtigt skal bruges!

Hvis ikke dette overholdes, fraskriver vi os ethvert ansvar ved ulykker!

ADVARSEL!

- ! Du skal aldrig lade dit barn uden opsyn!
- ! Denne adapter er udelukkende beregnet til et (1) barn med en maksimal vægt på 10 kg.
- ! Du skal sikre dit barn i babylift til bilen med de derpå anbragte seler, i henhold til anvisningerne fra babyliftproducenten.
- ! Du skal før brugen tjekke, om adapteren er gået i hak korrekt.
- ! Du skal sikre dig, at adapteren er gået korrekt i hak med stellet, før du installerer babyliften!
- ! Du må aldrig fastgøre babyliften i stallets kørselsretning!
- ! Du må aldrig lade dit barn lege hverken i bilen eller i babyliften til bilen.
- ! Du må aldrig løfte barnevognen, mens dit barn ligger i den.
- ! Du skal tjekke før brugen, om stel, adapter eller babylift til bilen er beskadigede, om dele har revner eller er knækkede. Hvis dette er tilfældet, må du ikke bruge dem!
- ! Ved parkering af barnevognen skal du altid slå parkeringsbremsen til og tjekke, om baghjulene er blokerede.
- ! Du skal altid kontrollere, om parkeringsbremsen er aktiv, når du tager dit barn ud af vognen eller sætter barnet i den.
- ! For at undgå fare for kvælning for dit barn skal du holde små dele udenfor dit barns rækkevidde.
- ! Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun bruge originalt tilbehør og originale reservedele fra Naturkind.
- ! Du skal sikre dig før brugen, at alle låse-mekanismer er lukkede.
- ! For at undgå skader skal du sikre dig ved op- og sammenklapning af barnevognen, at dit barn er udenfor rækkevidde.
- ! Du skal altid bruge fastholdelsessystem.
- ! Dette produkt er ikke egnet til jogging eller skating.
- ! Hverken siddeenhed, babykurv eller bæretaske må bruges i bilen.
- ! Du må ikke anbringe noget ved barnevognsstyret eller på siden af barnevognen. Dette vil påvirke barnevognens stabilitet negativt.

2.2 Kompatibilitet af Naturkind-produkter med Naturkind-stel

	Lux	Varius Pro	Vita
Siddeenhed Lux	✓		
Siddeenhed Varius Pro		✓	
Siddeenhed Vita			✓
Babykurv Lux	✓		
Babykurv Varius Pro / Vita		✓	✓
XL-Babykurv		✓	✓
Bærekøje	✓	✓	✓
Adapter Lux	✓		
Adapter Varius Pro / Vita		✓	✓

Advarsel! Du må aldrig bruge ikke-kompatible kombinationer af Naturkind-produkter eller reservedele, som ikke bliver leveret af producenten, sammen med Naturkind-stel!

3. Brug af adapter Lux

3.1 Monter adapter på stellet



1. Aktiver parkeringsbremsen (iht. brugervejledningen til din barnevogn).
2. Du skal stikke begge adapterne med tapperne foran i de dertil beregnede holdere på stellet (1).
3. Tryk derefter adapterne så hårdt i holderne, at tapperne går i hak.

Advarsel!

Du skal før brugen sikre dig, at adapteren er gået korrekt i hak.

Adapteren må ikke allerede være monteret på babyliften til bilen, når du fastgør den på stellet.



3.2 Monter babylift på adapteren

1. Aktiver barnevognens parkeringsbremse (iht. brugervejledningen til din barnevogn).
2. Stil babyliftens bæregreb lodret, således at det går i hak.
3. Fastgør babyliften ved dens montageåbninger på adapteren. Babyliften tager fat, idet du hører et klik på hver side. Du skal sikre dig, at babyliften er monteret sikkert på adapteren.

Advarsel!

Du skal før brugen sikre dig, at babyliften er gået korrekt i hak på adapteren.

Du må aldrig fastgøre babyliften i stallets kørselsretning!

3.3 Fjern babylift fra adapteren

1. Aktiver barnevognens parkeringsbremse (iht. din barnevogns brugervejledning).
2. Stil babyliftens bæregreb lodret, således at det går i hak.
3. Du kan løfte sædet fra adapteren, idet du trykker på begge trykknapper ved babyliften samtidigt (iht. brugervejledningen til din babylift).

3.4 Fjern adapter fra stellet



1. Aktiver parkeringsbremsen (iht. brugervejledningen til din barnevogn).
2. Først skal du trykke på den lysegrå trykknop (2) på siden af stellet.
3. Gentag derefter på den anden side af barnevognen.
4. Derefter kan du fjerne adapterne.

4. Brug af adapter Varius pro og Vita

4.1 Monter adapter på stellet



1. Aktiver parkeringsbremse.
2. De metalstifter, som sidder på begge sider af adapteren, stikkes i de dertil beregnede åbninger (3).
3. Tryk derefter adapteren, som er på højde med låsene (4), så langt ned, at den går i hak med et klik på begge sider af barnevognen.
4. Du skal sikre dig, at låsene er lukket over adapterens metalstifte, som vist på billedet.



Advarsel!

Du skal før brugen sikre dig, at adapteren er gået korrekt i hak.

Adapteren må ikke allerede være monteret på babyliften til bilen, når du fastgør den på stellet.

4.2 Monter babylift på adapteren

1. Aktiver barnevognens parkeringsbremse.
2. Monter adapteren iht. anvisninger på stellet.
3. Stil babyliftens bæregreb lodret, således at det går i hak. Fastgør babyliften ved dens montageåbninger på adapteren. Sædet tager fat, idet du hører et klik på hver side. Du skal tjekke, om babyliften er fastgjort sikkert på adapteren, idet du løfter den.

Advarsel!

Du skal før brugen sikre dig, at babyliften er gået korrekt i hak på adapteren.

Du må aldrig fastgøre babyliften i stallets kørselsretning!

4.3 Fjern babylift fra adapteren

1. Aktiver barnevognens parkeringsbremse. Stil babyliftens bæregreb lodret, således at det går i hak.
2. Du kan løfte sædet fra adapteren, idet du trykker på begge trykknapper i babyliftens højre og venstre side samtidigt.

4.4 Fjern adapter fra stellet



1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Først skal du trykke den røde stift ned som vist. Hold den nede og træk derefter grebet som vist i stiftens retning, indtil låsen åbnes med et klik. Gentag derefter på den anden side af barnevognen.
3. Du skal trække opsatsen eller babylyften i styrets retning, indtil låsene (5) frigiver metalstifterne på begge sider af barnevognen.
4. Nu kan du fjerne opsats eller babylift.



5. Garanti

5.1 Regler

Du har to års garanti på denne adapter. Dette tidsrum begynder, når du modtager produktet fra din forhandler. Du skal dokumentere dette ved at gemme købsbevis. En reklamation kan ikke afvikles uden det.

Garantien omfatter samtlige materiale- og produktionsfejl, som foreligger, når du modtager produktet.

Følgende er ikke omfattet af garantien:

- Slitage
- Følger af uhensigtsmæssig brug.
- Følger af uforholdsmæssigt høj brug eller belastning.
- Følger af forkert montage eller reparation.
- Følger af uagtsom brug, vedligeholdelse eller pleje.
- Følgeskader, som resulterer fra ikke-udbedrede skader eller mangler.
- Følger af ukorrekt eller egen reparation samt følger af ændringer på produktet uden på forhånd indhentet tilladelse fra Naturkind.

Naturkind GmbH
office@naturkind.com

www.naturkind.com

